


# Retract-A-Gate® User's Guide by Smart Retract

## IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

**A. About Us:** Smart Retract represents a new generation of smart, retractable products for your home or business. The Smart Retract family includes award winning, innovative designs such as the Retract-A-Gate® safety gate line of products. Visit us at [SmartRetract.co.uk](http://SmartRetract.co.uk)

**B. Contents provided:** 1 Retract-A-Gate, 4 wall brackets, 8 screws, 9 washers (1 extra)  
**Tools needed:** #2 Phillips screwdriver, measuring tape, pencil, level



WARNING – Incorrect installation can be dangerous  
WARNING – Do not use Retract-A-Gate if any components are damaged or missing  
WARNING – Retract-A-Gate must not be fitted across windows

**C. Additional Information:** For domestic use only ~ Manual locking system ~ Conforms to EN 1930:2011  
~ Always check that the safety gate is correctly closed ~ Designed for use with children up to 24 months of age  
~ Never use with a child able to operate, climb over, or dislodge the gate; this may lead to injury or death  
~ Suitable for fixing with screws (supplied) to plastered/unplastered sound surfaces  
~ For openings 0-132cm wide (Model 52) or 0-183cm wide (Model 72)  
~ Additional or replacement parts should only be obtained from the manufacturer or distributor  
~ Check the gate regularly to ensure it is secure and functioning in accordance with these instructions

**D. Pre-Install (Before attempting installation, read this entire User's Guide)**

Retract-A-Gate is designed to attach to either side of a doorway or stairs. The gate may be mounted directly in the door jam or around the side of a walk-way on the wall (Fig. 1-E). When installed around the side of a walk-way, this may require the gate to open beyond its maximum. If so, the brackets must be mounted within the opening to allow for maximum coverage (Fig. 1-B).

**Stairs:** To install at the top of stairs, the gate must be mounted at the highest floor level and a minimum of 15 cm (6") back from the edge of the top step. If used at the bottom of the stairs, the gate should be positioned at the front of the lowest tread possible. The brackets can be attached directly onto your stair posts, or if you do not have the space available on the post or do not want screws in the post, we offer a Stair Banister Adapter Kit.

**1. The correct and safe means to install the brackets:** Each bracket must be mounted so it is level and horizontal, as shown in Fig. 4. If the brackets are mounted around the side of a doorway (Fig. 1-E), the opening of the brackets must face away from the gate.


If the gate is mounted to hardwood or metal studs, predrilled 2.8mm (7/64") pilot holes will be required for mounting the wall brackets. *Always drive the screws by hand to avoid damage - never use a power driver.*

**Baseboards:** If the bottom bracket is mounted on a baseboard, a wall spacer (equal to the baseboard thickness) is required under the upper wall bracket so the brackets are equally spaced from the wall. If the bottom bracket is mounted **above** the baseboard, you may need wall spacers under **both** of the brackets to avoid interference between the bottom of the gate and the baseboard. 16mm (5/8") thick Wall Spacer Sets can be purchased from our web site.

- Install the top bracket first, so that the **bottom** of the bracket is mounted about 77.5cm (30 1/2") off the floor and **level** with the floor (see Fig. 4 below). Make sure the screws penetrate a minimum of 25mm (one inch) of solid wood or wall stud and are positioned in the washer as shown in Fig. 3. **Do not over tighten the screws;** they should be snug and slightly recessed in the washer.
- Mount the lower bracket next so that the **bottom** of the bracket is 8cm (3") off the floor, level, and plumb (directly beneath the upper bracket).
- Repeat steps a) and b) for the other two brackets. Make sure the horizontal distance between the top brackets and the bottom brackets are equal (Fig. 1-F).

To level the brackets, measure and make two marks at the desired height and draw a line. Align the bottom of the bracket to this line.

**Figure 4**



**2. Installing Retract-A-Gate:** Attach the gate to either side of the doorway by *fully snapping the gate in place* into both brackets, keeping the base of the gate against the floor. Installation is complete!

**E. How to Operate**

- Push and turn the knob on the top of the gate to the **unlocked** position.
- Using the handle slot provided (Fig. 1-D), pull the fabric across the opening and hook the handle rod into the top and bottom brackets using a slow and smooth motion. Use your right hand to operate when pulling to the left, and use your left hand when pulling to the right.
- Push and turn the knob to the **Locked** position to secure the fabric.

The gate is now ready for use. To release or retract the gate, reverse the above steps by unlocking the knob and then guiding the fabric back as it automatically rewinds. **For safety, the gate should always be Locked either in the extended or retracted position.** For proper use, always keep the fabric within the fabric stops and the base and the handle of the gate against the floor.

**F. Maintenance and Considerations:** Retract-A-Gate may be cleaned with mild soap and water as needed. Allow to dry thoroughly. ~ When your retractable gate is installed outdoors, it is recommended to bring the gate indoors when not in use. This will help keep the gate cleaner and prolong its life. Do not leave in freezing temperatures. ~ Never step over or attempt to crawl under the gate.

**G. Warranty:** Your Retract-A-Gate is warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of purchase. Wear and tear or damage is not covered.

**H. Optional Accessories:** Please visit our website at [SmartRetract.co.uk/accessories](http://SmartRetract.co.uk/accessories) for more information on accessories available to enhance the use and installation of your Retract-A-Gate.

**I. Troubleshooting:** If hooking the handle rod into the brackets is difficult, verify the following:  
~ The brackets are level; horizontal distances between top brackets and bottom brackets are equal (Fig. 1F)  
~ The brackets are directly vertical (plumb) of each other on each side of the doorway  
For best results, use a slow and smooth motion to hook the handle rod to the brackets.

Visit our Frequently Asked Questions at [SmartRetract.co.uk/Retract-A-Gate/FAQ](http://SmartRetract.co.uk/Retract-A-Gate/FAQ) for more information.

Website: [www.SmartRetract.co.uk](http://www.SmartRetract.co.uk)  
Email: [info@SmartRetract.co.uk](mailto:info@SmartRetract.co.uk)  
Phone: 01223 790645

Smart Retract Inc.  
5, Station Court  
Station Road  
Hethersett NR9 3AY  
United Kingdom

# Guide de l'utilisateur Retract-A-Gate® par Smart Retract


IMPORTANT !

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INFORMATIONS ET LES SUIVRE ET LES CONSERVER POUR POUVOIR Y FAIRE RÉFÉRENCE

**A. A propos de nous :** Smart Retract représente une nouvelle génération de produits rétractables, pratiques pour votre maison et votre activité commerciale. La famille Smart Retract comprend des concepts novateurs, gagnant de prix, tels que la ligne de produits de sécurité Retract-A-Gate®. Venez nous voir sur **SmartRetract.fr**

**B. Contenance de la boîte :** 1 Retract-A-Gate, 4 supports muraux, 8 vis, 9 rondelles (1 supplémentaire)

**Outils nécessaires :** Tournevis Phillips #2, ruban de mesure, stylo, niveau



ATTENTION - Une installation incorrecte peut être dangereuse  
ATTENTION - Ne pas utiliser Retract-A-Gate si des composants sont endommagés ou manquants.  
ATTENTION - Retract-A-Gate ne doit pas être installés au milieu des fenêtres.

**C. Information complémentaire :** A usage ménager uniquement - Système de verrouillage manuel - Conforme à EN 1930:2011  
- Toujours contrôler que la porte de sécurité est fermée correctement - Conçu pour l'utilisation avec des enfants jusqu'à 24 mois.  
- Ne jamais utiliser avec un enfant capable de faire fonctionner, de passer au-dessus ou de déloger la porte ; cela pourrait provoquer des blessures ou la mort.  
- Adapté pour fixer avec des vis (livrées) sur des surfaces saines revêtues de plâtre ou non.  
- Pour des ouvertures de 0-132cm de large (modèle 52) ou 0-183cm de large (modèle 72).  
- Les pièces supplémentaires ou de remplacement devraient uniquement être demandées chez le fabricant ou le distributeur.  
- Contrôlez régulièrement la porte pour vous assurer qu'elle est sécurisée et qu'elle fonctionne conformément aux présentes instructions.

**D. Pré-installation (Avant de tenter l'installation, lisez l'entièreté de ce manuel de l'utilisateur)**  
Retract-A-Gate est conçu pour être fixé à l'importe quel côté d'un couloir ou d'escaliers. La porte doit être montée directement dans l'encadrement de la porte ou autour du côté d'un passage dans le mur (illustration 1-E). Quand installé sur le côté d'un passage, cela peut demander à la porte de s'ouvrir plus qu'à son maximum. Si c'est le cas, les supports doivent être montés dans l'ouverture pour permettre la couverture maximale (illustration 1-B).

**Escaliers :** Pour installer au-dessus des escaliers, la porte doit être montée au niveau le plus élevé et à un minimum de 15cm (6") derrière le bord de la marche supérieure. Si utilisé en bas des escaliers, la porte doit être positionnée à l'avant de la marche la plus basse possible. Les supports peuvent être reliés directement sur les montants de l'escalier ou si vous n'avez pas

d'espace disponible sur le montant ou si vous le souhaitez pas visser dans le montant, nous offrons un ensemble d'adaptateur de rampe d'escaliers (Stair Banister Adapter Kit).

**1. L'installation correcte et sécurisée des supports :** Chaque support doit être monté pour qu'il soit de niveau et horizontal comme le montra l'illustration 4. Si les supports sont montés sur le côté d'un passage (illustration 1-E), l'ouverture des supports doit faire face à la porte.


Si la barrière est montée sur des montants en bois durs ou métalliques, il conviendra d'avoir des trous préforés de 2,8mm (7/64") pour pouvoir monter les supports muraux. *Enfonchez toujours les vis manuellement pour éviter les dommages - n'utilisez jamais une visseuse.*

**Bases :** Si le support inférieur est monté sur la plinthe, une entretoise (égale à l'épaisseur de la plinthe) est nécessaire en dessous du support mural supérieur, pour que les supports soient à la même distance du mur. Si le support inférieur est monté **au-dessus de la plinthe**, vous pourriez avoir besoin d'écarteurs muraux en-dessous des deux supports pour éviter l'interférence entre le dessous de la barrière et la plinthe. Des ensembles d'écarteurs muraux d'une épaisseur de 16mm (5/8") sont disponibles sur notre site Web.

- Installez d'abord le support mural supérieur, pour que le **bas** du support soit monté environ 77,5cm (30 1/2) pouces au-dessus du sol et se mette **de niveau** avec le sol (voir illustration 4 ci-dessous). Assurez-vous que les vis pénètrent au moins 2,5cm (un pouce) dans les montants en bois durs et dans les murs et soient insérées dans la rondelle, comme le montre l'illustration 3. **Ne serrez pas excessivement les vis ;** elles devraient être serrées et légèrement enfoncées dans la rondelle
- Montez le support mural latéral inférieur pour que le **bas** du support se trouve 8cm (3") du sol, mettez de niveau et mesurez (directement en dessous du support supérieur)
- Répétez les étapes a) et b) pour les deux autres supports montés sur la porte. Assurez-vous que la distance horizontale entre les supports supérieurs et inférieurs est identique (Illustration 1-F).

Pour mettre les supports de niveau, mesurez et faites deux repères à la hauteur désirée et tracez une ligne. Alignez le bas et le haut du support sur cette ligne.

**Illustration 4**



**2. Installez Retract-A-Gate** Fixez la porte à **n'importe quel côté** du passage en étendant complètement la porte pour la mettre en place sur les supports, en conservant la base de la porte sur le sol. L'installation est terminée !

**E. Comment s'en servir ?**

- Poussez et tournez le bouton du dessus de la porte dans la position **déverrouillée**.
- Utilisez la tige de la poignée livrée (illustration 1-D), installez le tissu au travers de l'ouverture et accrochez la tige de la poignée dans les supports supérieur et inférieur en utilisant un mouvement lent et doux. Utilisez la main droite pour faire fonctionner quand vous tirez vers la gauche et utilisez la main gauche quand vous tirez vers la droite.
- Poussez et faites tourner le bouton dans la position **verrouillée** pour fixer le tissu.

La porte est maintenant prête à l'utilisation. Pour ouvrir ou fermer la porte, procédez de la manière précédente mais dans le sens inverse pour déverrouiller le bouton et ensuite guider le tissu pour qu'il se rembobine automatiquement. **Pour des raisons de sécurité, la porte doit toujours être verrouillée qu'elle soit dans sa position étendue ou rétractée.** Pour une utilisation adéquate, conservez toujours le tissu dans les limites et la base et la poignée de la porte contre le sol.

**F. Entretien et précautions :** Retract-A-Gate peut être nettoyé avec de l'eau et du savon doux si nécessaire. Laissez bien sécher. - Quand votre porte rétractable est installée à l'extérieur, il est recommandé de la rentrer quand elle n'est pas utilisée. Cela aidera à conserver votre porte plus propre et à prolonger sa durée de vie. Ne la laissez pas exposée à des températures de gel. - **N'essayez jamais de passer au-dessus ou en dessous de la barrière.**

**G. Garantie :** Votre barrière Retract-A-Gate est garantie comme exempte de défauts de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date de l'achat par le propriétaire d'origine. L'usure et les dommages ne sont pas couverts.

**H. Accessoires en option :** Veuillez visiter notre site Internet **SmartRetract.fr/accessories** pour plus d'informations sur les accessoires disponibles pour améliorer l'utilisation et l'installation de votre Retract-A-Gate.

**I. Pannes :** Si accrocher la tige de la poignée dans les supports est malaisé, vérifiez ce qui suit :  
- Assurez-vous que la distance horizontale entre les supports supérieurs et inférieurs est identique (Illustration 1-F).  
- Les supports sont directement à la verticale les uns des autres de chaque côté du passage.  
Pour de meilleurs résultats, faites un mouvement lent et souple pour accrocher la tige de la poignée aux supports.

Visitez notre Foire aux questions sur **SmartRetract.fr/Retract-A-Gate/FAQ** pour plus d'informations.

Site internet: [www.SmartRetract.fr](http://www.SmartRetract.fr)  
Courriel: [info@SmartRetract.fr](mailto:info@SmartRetract.fr)  
Phone: 01 84 88 32 52

Smart Retract Inc.  
ZAC de la Croix Bonnet  
2D rue Georges Méliès  
78390 Bois d'Arcy  
France